COLORFLY

TABLET i784 D1

Benutzerhandbuch

COLORFLY YOUR LIFE / WWW.COLORFLY.EU

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.
Die Bedienungsanleitung enthält ausführliche Produktinformationen und Hinweise zur Nutzung. Diese sollen Ihnen helfen, die Bedienung und Handhabung besser zu verstehen und unser Produkt effektiver anzuwenden. Vor dem Einschalten des Geräts lesen Sie bitte alle mitgelieferten Produktunterlagen aufmerksam durch.

HINWEIS:

Bitte sichern Sie Ihre persönlichen Daten regelmäßig auf Ihren PC. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für eventuellen Verlust personenbezogener Daten oder Schäden, die direkt oder indirekt bei der Verwendung dieses Produkts entstehen. Unser Unternehmen haftet auch nicht für versehendlichen Datenverlust der durch Missverständnis dieser Bedienungs-anleitung verursacht wird. Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der Produktnutzung werden ausgeschlossen.
Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und die Vorgehensweise zur Nutzung können von der tatsächlichen Umsetzung abweichen, da unser Unternehmen kontinuierlich eine Optimierung der Produkt-Funktionen vornimmt und auf der Grundlage von Anwendererfahrungen Verbesserungen einfließen lässt. Alle Inhalte in diesem Handbuch können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website.

http://www.colorfly.eu

Inhalt

1. Übersicht.....1

Allgemeine Beschreibung…….....1

2. Erste Schritte.....2

Ein- und Ausschalten des Tablet.....2

Einschalten der Anzeige.....2

Reset.....2

Aufladen der Batterie und Tipps zur Akku Nutzung.....2

Speicherkarten (T-Flash) Nutzung….....3

Eingabe Methode.....4

Mit einem PC verbinden.....4

Verbindung mit einem TV Gerät.....4

3. Hauptmenü.....5

Ikons im Hauptmenü…….....5

APPS und WIDGETS Seiten.....5

Desktop-Verknüpfung…….....6

Wallpaper ändern.....6

4. Einstellungen.....6

Wireless Netzwerk.....6

Sounds 9

Display.....9

Speicher.....9

Batterie.....9

Apps 9

Standort…….....9

Sicherheit.....10

Sprachauswahl und Eingaben.....10

Backup Sicherung & Reset.....11

Konteneinstellung....11
Datum & Zeit....11
Barrierefreiheit....12
Entwickler Optionen….12
Über das Tablet 12
5. Software Installation und Entfernen…….12
Installation....12
Entfernen ….12
6. Typische Anwendungen....13
Musik Player 13
Video Player....13
Kamera....13
Galerie 14
Datei Manager 14
Email 14
Browser....15
7. FAQ 15
8. Sicherheit und Pflege....16
Tablet T r a n s p o r t 16
Vermeiden elektrostatischer Entladung oder anderer Risiken….17
Richtige Verwendung von Datenkabel und Netzteiladapter....17
Säubern des Tablets….18
Nutzung innerhalb eines sicheren Temperaturbereichs....18
Aufbewahrung …….18
Vermeiden von Gehörverlust....18
Warnung vor risikoreichen Aktionen....19
9. Service nach dem Verkauf....20
Garantiebedingungen....20
Kontaktieren Sie uns….20

1. Übersicht

Allgemeine Beschreibung

Technical Spezifikationen

Hardware		
Prozessor		CPU: Intel Atom Z2580 Dual Core 2.0GHz GPU: Imagination PowerVR SGX544 MP2
Memory	**Speicher**	16 GB
	System-Speicher	1 GB DDR3
	Speichererweiterung	unterstützt TF/SD Karten bis zu 32 GB
Display		9.7- Zoll Retina Display IPS Technology, 1024-by-768 Auflösung
Touch Screen		G+G Multi-Touch Screen
Externe Schalter		Ein / Aus Schalter, Reset Schalter, Kippschalter Menüauswahl und Lautstärke
Anschlüsse Eingang /Ausgang		1 x TF / SD Karten Slot;1 x Micro USB ;1 x 3.5mm Kopfhörereingang
Dual Kameras		0,3 MP Frontkamera and 5.0 MP Rear Kamera
Audio	**Aufnahme / Recording**	Mikrofon
	Kopfhörer	3.5 mm Stereo Kopfhörer-Anschlußbuchse
	Lautsprecher	8Ω/1W
USB Anschluß		Mikro USB 2.0 mit OTG Geräte- (Host/Device) - Unterstützung
Wi-Fi		IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi
G-Sensor		3-Achsen Schwerkraft Beschleunigungssensor
Video Decoder		MPEG1/2 ,MPEG4, SP/ASP, GMC, H.263, H264BP/MP/HP, VP6/8, JPEG/MJPEG
Audio Formate		MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG

Video Formate	1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV etc.	
Image Formate	JPG, BMP, PNG	
HDMI	nein	
Sprachen	Tschechisch, Dansk, Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polski, Griechisch, Portugiesisch, Svenska, die Türkei, Koreanisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch	
Andere Anwendungen	Datei-Manager, Officesuite, Google Suche, Task-Manager, Browser, Galerie, Android WebKit, Uhr, Taschenrechner, Kalender, iReader, Gmail etc.	
Batterie	4600 mAh/3.7V	
Abmessungen	200 (H) x 135 (W) x 7,2 (D) mm	
Gewicht	800 g	
Environmental Requirement	Betriebstemperaturbereich	0 to 40°C
	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 to 60°C
	Betriebsumgebungsfeuchtigkeit	0 to 90%
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 to 90%
Software		
Betriebssystem	Android 4.2.2	
Packliste		
1 x Colorfly i784 D1 Tablett PC		
1 x Mikro USB Kabel		
1 x OTG Kabel		
1 x AC/DC Stromadapter		
1 x Tablet-PC Benutzerhandbuch		
1 x Garantiekarte		
1 x Packkarton		
1 x Zubehörkarton		

2. Erste Schritte

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Power Taste (Ein/Aus Schalter) so lange, bis das Produktlogo erscheint. Befindet sich das Gerät im Ruhezustand (Energiespar Modus), drücken Sie kurz die Power Taste zum Aufwecken.

Ausschalten

Drücken Sie die Power Taste (Ein/Aus Schalter) bis das Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt wird und tippen Sie auf Ausschalten. Befindet sich das Gerät im Ruhezustand (Energiespar Modus), halten Sie die Power-Taste solange gedrückt, bis das Gerät abschaltet.

Einschalten der Anzeige

Drücken Sie die Power-Taste für eine Sekunde, und der Bildschirm wird ausgeschaltet. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Das Abschalten des Bildschirms kann den Energieverbrauch reduzieren.

Tipp:

Sie können unter Einstellungen das Zeitintervall zum automatischen Übergang in den Ruhe-zustand (Energiespar Modus) bei Inaktivität selbst festlegen.

RESET

Wenn das Gerät nicht eingeschaltet werden kann oder nicht reagiert, verwenden Sie einen Stift oder ein anderes Werkzeug, um die Reset-Taste zu drücken. Nach dem RESET Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät zu starten.

Aufladen der Batterie und Tipps zur Akku Nutzung

Aufladen

1.) Stecken Sie ein Ende des Standard-Ladegerät Zubehör in den USB-2. Anschluss des Tablet und verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzteil.
2.) Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Tipps für die Verwendung des Akkus

- Wenn Sie den Akku zum ersten Mal aufladen, lassen Sie das Gerät mehr als acht Stunden am Netzteil, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Wurde Ihr Tablet für lange Zeit nicht genutzt oder ist die Batterie komplett entladen , kann das Gerät nicht sofort eingeschaltet werden, wenn Sie mit dem Laden beginnen. Dies ist der Normalfall. Schalten Sie das Tablet ein, nachdem die Batterie für mehr als 10 Minuten aufgeladen wurde.
- Aktive Datendienste verbrauchen mehr Energie und reduzieren die Tablet Standby-Zeit.
- Die Dauer zum Aufladen des Akkus variiert je nach Temperatur, Batterie-Status,Verwendung.
- Wenn die Batteriekapazität nicht ausreichend ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt, ist die Leistung zu gering wird das Tablet automatisch heruntergefahren.

Tipps zur Reduzierung der Leistungsaufnahme

- Schalten Sie den Bildschirm oder das Tablet aus, wenn Sie es nicht nutzen.
- Nutzen Sie nur ein kurzes Zeitintervall zum automatischen Übergang in den Ruhezustand
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Reduzieren Sie die Lautstärke.
- Schließen Sie die WLAN-Verbindung, wenn sie nicht benötigt wird.
- Datendienste deaktivieren, wenn sie nicht benötigt werden.

Speicherkarten(T-Flash)Nutzung

Legen Sie eine Speicherkarte SD / TF Card ein

Legen Sie eine SD / TF Speicherkarte in den T-Flash-Steckplatz in der verlangten Richtung ein.

Durchsuchen von Dateien auf der Speicherkarte

- Starten Sie den installierten Dateimanager und wählen Sie die Speicherkarte aus.
- Starten Sie ein beliebiges Dateimanagerprogram eines anderen Anbieters und wählen Sie die Speicherkarte aus.

Entfernen der Speicherkarte

Zum Vermeiden von Datenverlusten oder Beschädigungen, melden Sie die Speicherkarte im System ab, bevor Sie diese entfernen.

Gehen Sie zu Einstellungen> Speicher> SD-Karte entnehmen,

Drücken Sie die Speicherkarte leicht in Richtung Steckplatz, bis sich die Speicherkarte ausklingt, und nehmen Sie diese dann heraus.

Tipp:

Zur Vermeidung von Datenverlusten oder Beschädigungen wird das Stecken (Hot-Plug) oder Herausziehen (hot-pull) einer SD/TF Karte im laufenden Betrieb nicht empfohlen.

Eingabemethoden

Sie können Ihre Lieblings-Eingabemethode herunterladen und installieren. Nachdem Ihre bevorzugten Input-Methoden installiert wurden, können Sie entsprechend auswählen.

Gehen Sie zu Einstellungen >Sprache & Eingabe, wählen Sie eine wählen Sie eine installierte Eingabemethode aus und berühren Sie das Menüfeld. Das System schaltet um.

Mit einem PC verbinden

Nutzen Sie das USB-Kabel um das Gerät mit einem PC zu verbinden, somit können Daten zwischen dem PC und dem Tablet ausgetauscht werden.

1. Verwenden Sie das Datenkabel (Zubehör), um das Tablet mit einem PC zu verbinden.

2. Wenn im Dialogfeld "USB angeschlossen" angezeigt wird, tippen Sie auf USB-Speicher. Sie können jetzt Dateien auf den PC oder Dateien vom PC kopieren.

3. Nachdem die Operationen abgeschlossen sind, tippen Sie auf USB-Speicher deaktivieren.

Tipp: Sie können sich eine aktive USB Verbindung ("USB angeschlossen") auch über die Dialog Box anzeigen lassen. Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen dem Tablet und PC beendet ist, bevor Sie das USB-Kabel vom PC trennen. Melden Sie das USB Gerät richtig ab um Datenverlust oder Schäden zu vermeiden.

Verbindung mit einem TV Gerät

Verwenden Sie ein Standard-HDMI-Kabel, um das Tablet an einem HD-TV-Gerät anzuschließen. Dateien, einschließlich Audio-Dateien, Video-Dateien und Bilder auf dem Tablet können auf dem TV Gerät abgespielt werden.

3. Hauptmenü

Ikons im Hauptmenü

Ikon	Name	Beschreibung
	Zurück/Return	Tippen Sie hier, um auf die vorherige Seite zu gelangen
	Home Page	Tippen Sie hier, um von einer beliebigen Seite in das Hauptmenü zu gelangen.
	Zuletzt verwendet	Tippen Sie hier zum Aufrufen der zuletzt genutzten Anwendung.
	Suchen	Tippen Sie hier zum Suchen
	Alle Apps	Tippen Sie hier, um die installierten Anwendungen zu zeigen
	Status Anzeige	In diesem Bereich sehen Sie Statusanzeigen wie Zeit-, Netzwerk-und Batteriebetrieb, weitere Details können Sie durch Tippen auf die einzelnen Symbole einsehen.

APPS und WIDGETS Seiten

Anzeige der APPS Seiten

Tippen Sie und die APPS / WIDGETS Seite erscheint und zeigt die Symbole aller installierten Anwendungen. Sie können nach links oder rechts streifen, um weitere Anwendungen anzuzeigen.

Anzeige der WIDGETS Seiten

Auf der APP Seite tippen Sie auf WIDGETS

in der oberen rechten Ecke oder streichen Sie nach rechts.

Desktop Verknüpfung

Erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop

Berühren und halten Sie ein Symbol auf der APPS oder Widgets Seite, bis der Desktop erscheint. Sie können das Symbol dann an eine beliebige Stelle auf dem Desktop ziehen

Löschen einer Anwendung auf dem Desktop

1. Berühren und halten Sie das Symbol auf dem Desktop, bis ein Kreuz-Symbol erscheint.

2. Ziehen Sie das Symbol auf das Kreuz-Symbol. Nachdem das Symbol rot wird, lassen Sie es los.

Wallpaper ändern

1. Berühren Sie den leeren Bereich auf dem Hauptbildschirm bis Wallpapers, Live Wallpapers und Bilder angezeigt werden. Tippen Sie auf eine Option, um die Seite mit der Bildauswahl anzuzeigen.

2. Alternativ gehen Sie zu Einstellungen> Display und tippen Wallpaper.

4. Einstellungen

Wireless Netzwerk

Wi-Fi

Zugang zu einem kabellosen Wi-Fi Netzwerk

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und tippen Sie rechts Ein/Aus zum Aktivieren oder Ausschalten der WIFI-Funktion.

2. Tippen Sie auf Scannen sobald die Wi-Fi Unterstützung aktiviert wurde. Das Gerät listet die verfügbaren kabellosen WI-FI Netzwerke der Umgebung auf.

3. Wählen Sie das bevorzugte Netzwerk zum Aufbau einer Verbindung aus, geben Sie, wenn erforderlich das benötigte Zugangspasswort im Dialogfeld ein und tippen Sie auf Verbinden. Nachdem Sie mit dem Wi-Fi-Netzwerk eine Verbindung hergestellt haben, wird das Wi-Fi-Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Fügen Sie ein neues Wi-Fi-Netzwerk hinzu

Einige Wi-FiNetzwerke senden keine SSID Kennung aus. Daher müssen Sie das Wi-Fi-Netzwerk manuell hinzufügen, wenn Sie es benötigen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und tippen Sie auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke
2. Geben Sie Netzwerk SSID und Sicherheitscode ein

3. Tippen Sie auf Sichern.

Löschen eines WIFI Netzwerks

Das System speichert die festgelegte Wi-Fi-Netzwerk-Verbindung und verbindet das Gerät automatisch mit dem jeweils ausgewählten Netzwerk, sobald sich das Tablet im Bereich der Netzabdeckung befindet.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein Wi-Fi-Netzwerk vom Gerät zu löschen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und tippen Sie auf ein aktiviertes Netzwerk zum Öffnen.

2. Tippen Sie „Vergessen“ in der angezeigten Dialogbox.
   Die Verbindungsinformationen werden gelöscht. Sie müssen diese Informationen erneut eingeben, um beim nächsten Mal auf dieses Netz zugreifen zu können.

Konfiguration des Zugriffs auf ein aktives WI-FI Netzwerk

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und tippen Sie auf Start und dann auf Erweitert.

2. Wählen Sie Netzwerk-Benachrichtigung. Das System informiert Sie automatisch über offene WLAN-Netze in Ihrer Nähe.

3. Tippen Sie auf „Halten“ der Netzwerkverbindung während des Ruhezustands.
   In dem neuen Dialogfeld haben Sie mehrere Optionen zur Auswahl, Tippen Sie auf „immer“, oder nur im eingeschalteten Zustand oder Nie.
   Wählen Sie die Option „immer“ bleibt Ihr Gerät auch im Ruhezustand mit dem Wi-Fi Netzwerk verbunden. Berücksichtigen Sie den erhöhten Stromverbrauch, wenn Ihr Gerät auch im Ruhezustand mit dem Wi-Fi Netzwerk verbunden bleibt.

Mobiles Netzwerk

1. Wenn Sie einen 3G USB Dongle mit Ihrem Tablet im laufenden Betrieb verbinden erkennt Ihr Tablet automatisch das mobile 3G-Gerät.
2. Sie können online arbeiten wenn das 3G-Signal-Symbol in der Statusleiste angezeigt wird.

Tipp: Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen 3G Netzwerkadaptern verschiedener Marken und Qualitäten. Für eine optimale Verbindung sollten Sie vor dem Kauf eines 3G Dongles die Performance mit Ihrem Tablet testen.

Aktivieren 3G Netzwerk

Die 3G Netzwerksunterstützung ist in den Standardeinstellungen aktiviert. Zum Trennen vom 3G Netzwerk führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und Tippen Sie auf Details.

2. Tippen Sie auf Mobiles Netzwerk und deaktivieren Sie „Netz aktiv“. Das 3G Netzwerk ist dann deaktiviert.

Übersicht zum 3G Datenverkehr

Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK und tippen Sie auf Datennutzung. Dort können Sie Details zum 3D Trafik einsehen.

Ethernet

1. Gehen Sie zu Einstellungen > WIRELESS & NETZWERK, tippen Sie Details, tippen Sie Ethernet und wählen Sie Ethernet nutzen aus.

2. Nachdem das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist, wird das entsprechende Symbol für eine erfolgreiche Netzwerkverbindung in der Statusleiste angezeigt.

Tipp: Sie können dann unter Erweitert, das Netzwerk konfigurieren.

Sounds

Stellen Sie die Lautstärke, Benachrichtigungswarnung, Touch-Ton-und Lock-Ton ein

Anzeige (Display)

Anzeige: Einstellungen für Auflösung, Kontrast, einschließlich Helligkeit, Wallpaper, Ruhezustand, Bildschirmschoner, Schriftgröße, Bildschirm-Rotation, Auto-Lock-Intervall, Beschleunigungsmesser, Koordinatensystem und weitere Bildschirmanpassungen.
Smart Color: Aktivieren Sie die Smart Color-Funktion. Es ist besser für Spiele, Videos und das Betrachten von Bildern. Wenn Sie den Demo-Modus wählen, beträgt die Auflösung nur die Hälfte, Sie nehmen die Unterschiede sofort wahr.
Intelligente Hintergrundbeleuchtung: Nutzen Sie die intelligente Backlight Funktion. Wenn Sie den Demo-Modus wählen, beträgt die Auflösung nur die Hälfte, Backlight wird dann nicht unterstützt.

Storage

Anzeige System-Speicher-Status. Nach dem Einlegen einer SD-Karte oder Verbindung mit einem USB-Speichergerät können Sie eine SD-Karte oder USB Stick mounten, abmelden oder auch formatieren.

Batterie

Anzeige der Batteriekapazität, Warnung bei zu niedrigen Akkustand

Apps

Anzeige aller installierten Programme (Apps), Möglichkeiten zum deinstallieren und verschieben von installierten Anwendungen oder Löschen zugehöriger Anwendungsdateien. Es wird empfohlen, heruntergeladene Anwendungen auf die SD-Karte zu verschieben.

Lokalisation

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist. Sie haben dann Zugriff auf Ihren Standort oder können Anwendungen vom Google Lokation Service nutzen.

Sicherheit

- **Bildschirm Sicherheit**

  Bildschirmsperre: Standardmäßig wird der Bildschirm im Dia-Modus freigeschaltet. Sie können auch andere Muster auswählen und Passwort zur Freigabe des Bildschirms einstellen.

  Besitzer Info: Sie können eigene Informationen wie Name und Adresse einstellen, die dann auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden

- **Verschlüsselung:**
  Nachdem Sie die Tablet verschlüsselt haben, müssen Sie einen numerischen PIN oder ein Passwort zum Entschlüsseln des Tablets jedes Mal wenn Sie es eingeschalten haben eingeben.

- **Passwords**
  Es ist möglich Passwörter bei der Eingabe sichtbar zu machen.

- **Geräteverwaltung**

  Geräte-Administratoren: Anzeigen oder deaktivieren von Geräte Administratoren.

  Unbekannte Quellen: Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können auch Anwendungen außerhalb des Google Stores gespeichert und installiert werden.

  Verifizierung: Überprüfen von Apps, nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, werden Anwendungen vor Ihrer Installation überprüft. Eine Installation von Anwendungen, die einen Schaden verursachen könnte wird ggf. verweigert. Vor der Installation nicht verifizierter Anwendungen wird eine Warnung angezeigt.

- Speicherung von Anmeldeinformationen

  Vertrauenswürdige Berechtigungen: Display trusted CA-Zertifikate.

  Installieren von SD-Karte: Installieren Sie Zertifikate von der SD-Karte.

  Löschen von Anmeldeinformationen: Entfernen Sie alle Zertifikate.

Sprachauswahl & Eingaben

- Sprachauswahl & Eingaben

  Sprache: Festlegung der Systemsprache

  Rechtschreibprüfung: Aktivieren der Rechtschreibprüfung.

  Persönliches Wörterbuch: Wörter zum Benutzerwörterbuch hinzufügen

- Tastatur und Eingabemethoden
  Wählen Sie eine Eingabemethode im System oder von einem Drittanbieter aus. Nach der Auswahl der Eingabemethode tippen Sie rechts zum Umschalten oder tippen Sie auf Default zur Standardeingabemethode.

- Sprachausgabe

  Sie können eine Stimme auswählen und die Wiedergabe von Texten als Sprachausgabe (Text-to-Speech TTS) festlegen.

Backup & reset

- Backup & Restore

Persönliche Daten sichern: Sichern Sie Anwendungsdaten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen auf Google Server

- Persönliche Daten löschen

Auf Werkszustand zurück: Sie können diesen Menüpunkt tippen, um das Tablet auf die Werkseinstellungen zurückzusetzten. Wenn Sie die Option Erase SD-Karte auswählen werden alle Daten auf der Speicherkarte im Tablet gelöscht.

- System Upgrade

Recovery-Modus: Starten des Systems im Recovery-Modus zum Löschen von Daten oder System Upgrade.

Konten

Ein Konto eröffnen: Hinzufügen eines Google Accounts, Firmen- oder email Account.

Datum & Zeit

- **Automatische Einstellung Datum und Zeit:** automatischen Bezug Datum , Zeit, Zeitzone über das Internet bei aktiver Netzwerkverbindung
- **Einstellen des Datums**: Nach der Deaktivierung der automatischen Einstellung können Sie manuell das Datum einrichten.
- **Einstellen der Uhrzeit**: Nach der Deaktivierung der automatischen Einstellung können Sie manuell Die Uhrzeit einrichten.
- **Auswahl der Zeitzone**
- **Nutzung 24-Stunden oder 12-Stunden Format**
- **Auswahl des Datumformats**: Sie können das Anzeigeformat auswählen.

Barrierefreiheit

Vielfältige Unterstützung bei System-Produkten u.a. in der Gesten-Steuerung, bei Texten, Bildern, und Webseiten z.B. beim Vergrößern oder Bildschirm automatisch drehen
Schnelle Verfügbarkeit durch schnellen Boot-Modus und Unterstützung von High-Speed-WLAN

Entwickler Optionen

USB Debugging: Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn das Tablett mit auf dem PC installierte Software von Drittanbietern kommuniziert.
ANMERKUNG: Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn das Tablet nur eine Verbindung zu einem PC zum Aufladung oder Kopieren von Daten benötigt

Über das Tablet

Zeigen der Detailinformationen zum Tablet.

5. Software-Installation und -Deinstallation

Installation

Laden oder kopieren Sie die erforderliche Anwendungen auf den lokalen Speicher oder auf die Speicherkarte, öffnen Sie den Datei-Manager, wählen Sie eine Anwendung eines Drittanbieters aus und tippen Sie auf Installieren.

Deinstallation

Um eine Drittanbieter-Anwendung zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps, wählen Sie die Applikation aus und tippen Sie Deinstallieren.
2. Öffnen Sie die APK-Installer, tippen verwalten, wählen Sie eine Anwendung, und tippen Sie auf Deinstallieren

6. typische Anwendungen

Musik Player

Abspielen von Musik: Auf der Seite mit den APPS, tippen Sie auf das Play Music-Symbol, um die Wiedergabeliste anzuzeigen. Tippen Sie auf das Lied welches abgespielt werden soll. Der Verlauf der Musikwiedergabe wird angezeigt.

Operation	Ikon
Abspielen / Pause	
Vorheriger / Nächster Titel	
Wiedergabeliste	
Wiederholen /Zufällige Wiedergabe	
Lautstärke	

Video Player

Auf der Seite mit den APPS, tippen Sie auf das Symbol 4K Video Player, um die Wiedergabeliste anzuzeigen. Tippen Sie auf das Video, das abgespielt werden soll. Wenn ein Video abgespielt wird, können Sie den Bildschirm berühren, um die Bedienleiste anzuzeigen.

Tipp: Sie können alle installierten Video-Player zum Abspielen von Videos nutzen.

Kamera

Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um die Seite für Foto-und Videoaufnahmen zu öffnen. Die gemeinsamen Funktionen werden wie folgt beschrieben:

- **Fotografieren**: Tippen Sie auf das Symbol Gemachte Fotos werden automatisch gespeichert.
- **Foto/ Video**: Wischen auf das Symbol um zwischen Foto oder Video erstellen Auszuwählen
- **Video Aufnehmen**: Tippen Sie auf das Symbol um die Videoaufzeichnung zu starten oder anzuhalten, die Videoaufzeichnung wird automatisch gespeichert.
- **Für andere Einstellungen: T**ippen Sie auf folgendes Symbol. .

Galerie

Tippen Sie auf das Galerie Symbol, um die Galerie zu öffnen, tippen Sie auf ein Bild.

- **Nach rechts oder links wischen**: Wechseln zwischen dem vorherigen und dem nächsten Bild.
- Bei Antippen des Symbols können Sie Bilder bearbeiten oder Funktionsikons gestalten zum Beispiel für eine Slideshow oder ein Foto links oder rechts drehen oder zuschneiden.
- **Löschen eines Bildes**: Tippen Sie dieses Symbol um ein Bild zu löschen.
- **Bilder teilen**: Tippen Sie auf dieses Symbol um Ihre Bilder ins Internet zu stellen oder mit anderen verbundenen Geräten zu teilen. Sie können zum Beispiel ein Bild für einen Microblog teilen (dies erfordert die Installation einer Microblog-Anwendung) oder senden Sie ein Bild an ein anderes Gerät über Bluetooth (erfordert Bluetooth auf beiden Geräte).

Datei Manager

Öffnen Sie den Datei-Manager. Verwalten Sie den internen Speicher, Speicherkarten und externe mobile Speichergeräte. Im Dateimanager können Sie kopieren, verschieben, umbenennen, löschen oder Dateien splitten oder zusammenfassen.

Email

- **email Einrichten**: Tippen Sie auf das E-Mail-Symbol und folgen Sie dem Assistenten, um ihre persönlichen E-Mail-Informationen einzustellen. Sie können externe POP3-oder IMAP-E-Mail-Konten gängiger E-Mail-Dienstleister anlegen, wie zum Beispiel Gmail.
  Um manuell Ihren E-Mail Zugang konfigurieren zu können kontaktieren Sie bitte Ihren Provider für die korrekte Adressierung, z.B. müssen Sie für einen POP3/IMAP Zugang entsprechende Server-Einstellungen angeben.
- **Senden und Empfangen von E-Mails:** Nach erfolgreicher E-Mail-Einrichtung, können Sie E-Mails empfangen und senden.

Browser

- **Öffnen einer Webseite:** Öffnen Sie einen Browser, tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die URL ein, und tippen Sie auf die Bestätigungstaste (zum Beispiel die Go-Taste) auf der Tastatur. Die tatsächliche Bestätigungstaste variiert je nach der Input-Methode.
- **Sehen Sie sich Webseiten an:** Streichen Sie mit Ihren Fingern über den Bildschirm zum Ansehen von Webseiten oder öffnen neuer Seiten
- **Vergrößern / Verkleinern einer Webseite:** Beim Durchsuchen einer Webseite, tippen Sie doppelt auf eine Seite zum Vergrößern oder zu Verkleinern. Zum vergrößern berühren Sie das Display mit 2 Fingern und ziehen Sie Ihre Finger auseinander oder kneifen Sie die zwei Finger zusammen, um zu verkleinern.
- **weitere Operationen**: Tippen Sie auf das Symbol während Sie eine Webseite betrachten um weitere Funktionen und Operationen abzurufen.

7. FAQ

1. Was kann ich tun, wenn das Tablet nicht reagiert oder nicht richtig gestartet wird?

a) Drücken Sie die Reset-Taste und drücken Sie anschließend die Power-Taste.
b) Prüfen Sie, ob sich das Tablet auf aufgrund unzureichender Stromversorgung abgeschaltet hat. Wenn das Einschalten fehlschlägt, laden Sie Ihr Tablet ca. 10 min auf und schalten Sie es erst dann wieder ein.
c) Kontaktieren Sie einen kompetenten Ansprechpartner, um das System zu aktualisieren.

2. Warum ist die Standby-Dauer des Tablet manchmal zu kurz?

a) Die Standby-Dauer hängt von mehreren Faktoren ab, u.a. Netzwerk-Operationen, Betriebsfrequenzen und Hintergrundprozesse. Es wird empfohlen, die Helligkeit zu verringern. Netzwerke sollten Sie deaktivieren, wenn sie nicht verwendet werden.
b) Drittanbieter-Software sollte beendet werden, wenn Sie das Tablet kurzfristig nicht nutzen um nicht die Standby-Dauer zu verkürzen.

3. Warum reagiert das System manchmal langsam?

a.) Es sind zu viele Anwendungen von Drittanbietern installiert, die einen großen Speicher-Bereich belegen und somit die langsame Reaktion des Tablets bewirken. Es wird empfohlen, unnötige Software zu deinstallieren.
b) Sichern Sie Ihre Daten und setzten Sie Ihr Tablet auf die Werkseinstellungen zurück.

4. Warum treten Fehler auf, wenn ich eine installierte Drittanbieter-Anwendung starte?

Das Android-Betriebssystem ist nicht mit der Drittanbieter-Software aufgrund von Hardware- oder Software-Einschränkungen kompatibel. Es wird empfohlen, nur Software von Drittanbietern herunterzuladen, die für Tablet-Hardware und Android Software Version ausgelegt ist.

5. Warum kann das Tablet nicht mit einem Firmware-Paket oder einem Upgrade-Tool aufgerüstet werden?

In den meisten Fällen liegt es daran, dass die USB-Treiber nicht installiert wurden. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

a) Öffnen Sie ein Upgrade-Tool, wählen Sie eine Firmware-Upgrade-Paket, und klicken Sie auf die Schaltfläche Upgrade.

b) Starten Sie Ihr Tablet neu oder drücken Sie die Reset-Taste, halten Sie die Taste Upgrade Vorgang gedrückt, stecken Sie das USB-Kabel ein. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es dann erneut ein. Weitere Upgrade-Informationen finden Sie im Upgrade-Handbuch.

c) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis das USB-Gerät erkannt wird und Sie aufgefordert werden, das Upgrade durchzuführen.

d) Wenn das Update scheitert wiederholen Sie die Schritte b) und c).

8. Sicherheit und Pflege

Tablet transportieren

Lassen Sie Ihr Tablet nicht auf den Boden fallen.
Sie können eine Schutzhülle oder Ledertasche verwenden um Ihr Tablet vor Kratzern zu schützen.

WARNUNG: Das Tablet enthält empfindliche Teile und eine wiederaufladbare Batterie. Nicht fallen lassen, verdrehen oder quetschen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Vermeiden elektrostatischer Entladung oder anderer Risiken

Vermeiden Sie direkte Einwirkung von Wasser oder hoher Feuchtigkeit. Halten Sie Ihr Tablet fern von Flüssigkeiten wie Regen, Getränke, oder Spülbecken. Vermeiden Sie Beschmutzung durch Nahrung oder Flüssigkeiten auf der Oberfläche. Reinigen Sie das Tablett, wenn es in Kontakt kommt mit allem, was Flecken verursachen kann. Schalten Sie das Tablet vor der Reinigung aus. Wenn Störungen durch etwas Spritzer auf dem Tablett auftreten, kontaktieren Sie den Händler vor Ort.

ACHTUNG: Elektronische Geräte können bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung auch zu Verletzungen führen. Kinder sollten das Tablet nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen. Halten Sie Kinder vom Berühren interner Teile des Geräts oder irgendwelcher Kabel fern.

Richtige Verwendung von Datenkabel und Netzteiladapter

- Verwenden Sie nur den Netzadapter der mit dem Tablet zur Verfügung gestellt wurde. Netzteile für andere elektronische Geräte können ähnlich aussehen, aber sie können negative Auswirkungen haben oder sogar Schäden an Ihrem Tablet verursachen.

- Bitte nehmen Sie keine Modifizierung am Netzteil vor, bitte öffnen Sie nicht das Netzteilgehäuse. Verwenden Sie nicht das Netzteil, wenn es beschädigt ist, andernfalls können Stromschlag oder Brand verursacht werden.

- Das Netzteil gibt Wärme ab, wenn es benutzt wird. Halten Sie bitte die Umgebung des Netzteils frei. Nehmen Sie das Netzteil weg, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist. Platzieren Sie das Netzteil auf einer harten und ebenen Fläche, wenn möglich, damit das Netzteil gut die Wärme an die Umgebung abgeben kann.

- Berühren Sie nicht das Netzteil mit nassen Händen. Wenn das Netzteil mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, trennen Sie das Ihr Gerät sofort vom Stromnetz

- Vermeiden Sie einen Kurzschluss beim Netzteil, vermeiden Sie schütteln oder mechanische Vibrationen. Setzen Sie das Netzteil nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Verwenden Sie nicht das Netzteil in Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit z.B. im Bad. Setzen Sie das Netzteil keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

- Verwenden Sie nicht das Netzteil in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernseher und Radio.

- Halten Sie das Netzteil beim Ziehen des Netzsteckers gerade, da andernfalls das Netzkabel beschädigt werden kann.

- Platzieren Sie das Netzteil an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern, um die Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass beim Datenkabel der Micro-USB-Anschluss passt und dass das Daten-Kabel am Micro-USB-Port richtig verbunden ist

Säubern des Tablets

Stellen Sie sicher, dass die Tablette ausgeschaltet ist. Verwenden Sie ein weiches und Fussel freies Tuch. Halten Sie die Öffnungen vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie keine Reinigungs-Produkte wie Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Nutzung innerhalb eines sicheren Temperaturbereichs

Verwenden Sie Ihr Tablet in einem Temperaturbereich zwischen 0 ℃ und 40 ℃. Die Nutzungszeit des Tablets verkürzt sich, wenn es bei einer niedrigen Temperatur verwendet wird. Lassen Sie Ihr Tablet nicht in einem Auto liegen. Die Temperatur in einem geparkten Auto kann sehr hoch werden und den sicheren Temperaturbereich überschreiten. Das Tablet gibt Wärme an der Rückseite ab, wenn Sie es benutze oder das Gerät aufgeladen wird. Dies istnormal. Die Rückseite des Tablet-Gehäuse überträgt die Wärme aus dem Gerät von innen nach außen an die kühle Umgebung.

Das Tablet verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie. Wenn nicht richtig gehandhabt, kann es zu einer Überhitzung und in deren Folge auch zu einem Brand kommen. Deshalb unterlassen Sie Manipulationen an der Batterie und Batterieschaltung. Sollte die Temperatur beim Laden oder arbeiten 100 ℃ übersteigen, kontaktieren Sie bitte das After-Sales-Service-Center, um die Batterie für Sie zu ersetzen.

Aufbewahrung

Lagern Sie das Tablet bei normalen Temperaturen (eine Temperatur zwischen 20 ℃ bis 25 ℃ wird empfohlen). Beachten Sie bitte die folgenden Maßnahmen, um die Batterielebensdauer zu behalten:

- Verwenden Sie das Tablet, um es vor der Lagerung zu entladen.
- Schalten Sie das Tablet aus, laden und entladen Sie das Tablet einmal alle sechs Monate.

Schutz vor Gehörverlust

Stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel ein. Wenn ein Tinnitus verursacht wird, verringern Sie die Lautstärke oder beenden Sie die Nutzung des Tablets.

WARNUNG: Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, kann eine zu hohe Lautstärke zur dauerhaften Schädigung des Gehörs führen.

Nach dem Hören von Musik über einen längeren Zeitraum, kann ein dauerhafter Lautstärkepegel auch zur Schädigung des Gehörs führen auch wenn die Lautstärke kurzfristig als nicht zu laut empfunden wird. Wenn ein Tinnitus verursacht wird oder andere Geräusche nicht hörbar sind, überprüfen Sie Ihre Hörgewohnheiten und Einstellungen.

Warnung vor risikoreichen Umgebungen

Das Tablet ist nicht verwendbar in Umgebungen mit erhöhter Radioaktivität in der Nähe von Navigationsgeräten von Flugzeugen oder anderen Kommunikationssystemen und Einrichtungen mit erhöhten elektromagnetischer oder anderer energiereicher Strahlung. Folgen Sie diesen und ähnlichen Regeln um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

9. Service nach dem Verkauf

Garantiebedingungen

Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail, wenden Sie sich an den technischen Support. Falls das Problem nicht auf der Basis des technischen Supports per Telefon oder E-Mail gelöst werden konnte erhalten Garantieleistungen wie folgt:

- Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer zur RMA Abwicklung
- Wenn kein Händler in Ihrer Region verfügbar ist senden Sie das Produkt zu einem von uns autorisierten Reparatur- und Servicecenter.

Hinweis:

- Sichern Sie die Daten, bevor Sie das Produkt zur Reparatur einschicken um Datenverlust, Änderung oder Lecks zu verhindern. In keinem Fall haftet unser Unternehmen für Schäden, die direkt oder indirekt durch den Reparatur Prozess entstehen.
- Wenn Sie das Produkt per Post zur Reparatur einschicken, stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß verpackt wurde, um eine Beschädigung auf dem Transportweg zu vermeiden.
  .

Kontaktieren Sie uns

Adresse:	Colorful Technology (Europe) GmbH
	Christoph-Probst-Weg 4
	20251 Hamburg
	Germany
Tel.	+49 40 611 35 616
Fax.	+49 40 611 35 615
e-mail	support@colorful-europe.de